



Fig 1 Algemeen plan

2. BEDIENINGSINSTALLATIE

Vanuit de cabine kan de loc worden bediend.

De cabine is daarvoor uitgerust met:

- een stuurtafel
- een automatenpaneel

Op de stuurtafel bevinden zich de signaleringen en bedieningsorganen van ondermeer:

- de reminstallatie
- de tractieinstallatie
- de verbruikers
- de ATB
- de Memor

Na het inschakelen van de treinverwarming kunnen de hulptoestellen in de rijtuigen worden ingeschakeld en zal de Memor installatie afhankelijk van de hoogspanning in- of buitenbedrijf gaan.



Fig 2 Automatenpaneel



Fig 3 Stuurtafel

3. DE BEDIENING

Voor het stuurrijtuig beproefd en gereedgemaakt kan worden dient eerst de loc te worden gereedgemaakt en beproefd. (Zie hiervoor het Belgische voorschrift HLT 12 xxv).

In dit hoofdstuk gaan we in op de handelingen die we in het stuurrijtuig moeten verrichten, om de trein gereed te maken, te beproeven en te rijden.

VOORWAARDEN 3.1 blz. 11

batterijspanning
bovenleidingspanning
luchtdruk

BEPROEVEN 3.2. blz. 17

Reminstallatie
Dodemaninstallatie
Ruitewisser tyfoon
Traktie installatie
Memor installatie

RIJDEN/REMMEN 3.3. blz. 27

versnellen
vertragen

CABINE HANDELINGEN 3.4. blz. 31

- wegzetten
- kopmaken
- 1500 V/3000 V verkeer

3.1. VOORWAARDEN

Na de locomotief gereedgemaakt te hebben voor duwverkeer, en de:

- rijrichtingsleutel;
 - spanningskeuzesleutel;
- meegenomen te hebben, kan het stuurrijtuig gereedgemaakt worden.

Handelingen

Toelichting op de handelingen

3.1.1. GEREEDMAKEN

Materieelboek stuurrijtuig controleren.

In het boek kunnen defecten staan vermeld, die het gebruik van het stuurrijtuig beïnvloeden.

Handrem controleren

Zolang de rem niet pneumatisch bediend wordt, moet de handrem aangedraaid zijn.

Inventaris controleren

De machinist is verantwoordelijk voor de inventaris (zie inventarislijst).

Bedieningsleutels plaatsen

- Rijrichtingsleutel plaatsen
- Spanningskeuzesleutel plaatsen en naar juiste spanning draaien
- Faiveley ontgrendelsleutel plaatsen en schakelaars ontgrendelen.

Direkte rem indienst stellen d.m.v. luchtkraan.
Afsluitkraan ATB controleren of geopend.
Zonodig openen.